

INFORMATION

Frequenzverwaltung - ATR Frequency-Tool

Die Frequenzen in den **ATR833** Funkgeräten (ATR833-2K, ATR833A, ATR833S, ATR833-II, ATR833A-II) können über das ATR Frequency Tool mit einem PC bequem eingestellt und verwaltet werden. Voraussetzung hierfür sind ein PC oder Laptop mit serieller Schnittstelle. Falls der PC über keine serielle Schnittstelle verfügt kann stattdessen ein USB auf RS232 Adapter verwendet werden.

- 1. Laden Sie das Installationsfile von der f.u.n.k.e. AVIONICS Homepage herunter. Der Link zum Download befindet sich unter dem Reiter "SERVICE" im Bereich Info/Download unter Funkgeräte.
- 2. Installieren Sie das Programm "ATR Frequency Tool".
- 3. Schließen Sie das Funkgerät an die serielle Schnittstelle an und starten das Programm. das Programm prüft nun alle seriellen COM Ports und meldet sich mit folgendem Startbildschirm:

ATR Frequency Tool											
File ATR Help											
MEM	Name	Channel	-	COM1 Auto							
1				ATR833S							
2				/							
3											
4			=								
5											
6											
7				\rightarrow							
8											
9											
10											
11											
12			-								

4. Wird kein ATR Funkgerät an der seriellen Schnittstelle gefunden, wird unter der COM Port Nummer " No device" angezeigt.

In diesem Fall sollte Folgendes geprüft werden:

- a) Ist das Funkgerät eingeschaltet?
- b) Sitzen alle Stecker korrekt?



- c) Bei Verwendung eines USB-Seriell Adapters: Wurde der Adapter vom Betriebssystem erkannt? (der Adapter muss im Gerätemanager des Betriebssystems erscheinen)
- 5. Funktionen ATR Frequency Tool

File/Open: Öffnen einer Frequenzdatei. Die Frequenzdateien sind als comma separated value (.csv) Dateien gespeichert.

File/Save: Abspeichern der Frequenzdatei unter dem gleichen Namen.

File/Save as: Abspeichern der Frequenzdatei unter einem anderen Namen.

ATR / Read from: Diese Funktion liest den Frequenzspeicher des Funkgerätes aus und zeigt die Frequenzen in der Liste an.

ATR / Write to: Diese Funktion schreibt die Frequenzliste in das Gerät zurück.



Ein Klick auf den Ordner öffnet das Verzeichnis des Programms. Dort ist die Frequenzdatei "example.csv" als Beispiel abgelegt.

Anzeige der Frequenzen aus der Datei example.csv

	ATR Frequency Tool									
File ATR Help										
	MEM	Name	Channel	-	COM1 🔻 Auto					
	1	KEMPTEN	122.000		ATD8335					
	2	ERBACH	118.275		AIN0000					
	3	AGATHA	123.500	=						
	4	BLAUBEUR	130.600	-						
	5	LEUTKI	122.875							
	6	TANNHEIM	122.825							
	7	EDJATWR	126.850		\rightarrow					
	8	EDJA GND	121.675							
	9	EDJAATIS	118.850							
	10	LANDSB	130.500							
	11	LANDSB	122.100							
	12	TESTBERG	123.450	Ŧ						
					ii.					



Ein Klick auf die Diskette speichert die editierte Datei im Programmverzeichnis ab. Die Funktion entspricht "Save as".



Im Programm können die Frequenzen und Namen der einzelnen Speicherplätze direkt editiert und geändert werden. Frequenzen werden während der Änderung rot angezeigt. Ungültige Frequenzen, wie z.B. 118.445 werden vom Programm nicht angenommen.

ATR Frequency Tool							
File ATR Help							
Ø							
MEM	Name	Channel	^	COM1			
1	KEMPTEN	12.000		ATR833S			
2	ERBACH	118.275		711100000			
3	AGATHA	123.500					
4	BLAUBEUR	130.600	=				
5	LEUTKI	122.875					
6	TANNHEIM	122.825					
7	EDJATWR	126.850		\rightarrow			
8	EDJA GND	121.675					
9	EDJAATIS	118.850					
10	LANDSB	130.500					
11	LANDSB	122.100					
12	TESTBERG	123.450	-				

COM20 COM13 COM20 COM5 COM3 COM21 COM6 COM7 COM4 COM12

Das Feld zeigt den COM Port an, über den das Funkgerät mit dem PC verbunden ist. Über die Drop down Funktion werden die zur Verfügung stehenden COM Ports angezeigt. Hierüber kann eine manuelle Zuweisung des COM Ports erfolgen.



Startet den automatischen Suchlauf und ermittelt an welchem COM Port das Funkgerät angeschlossen ist.





Ein Klick auf dieses Bild liest den Frequenzspeicher des Funkgerätes aus. Die Funktion entspricht "Read from". Der Lesevorgang wird im Funkgerät angezeigt. Hier die Anzeige im ATR833S:





Ein Klick auf dieses Bild schreibt die editierte Frequenzdatei in das Funkgerät zurück. Die Funktion entspricht "Write to". Der Schreibfortschritt wird im Programm mit einem Fortschrittsbalken angezeigt. Im Funkgerät wird der Schreibvorgang ebenfalls angezeigt. Hier die Anzeige im ATR833S:



Das Senden von ungültigen Frequenzen an das Funkgerät ist nicht möglich und wird mit einer Fehlermeldung quittiert:



Buchloe, August 2018